



# « FLEX 4EX »


КНОПКИ 1-2




КНОПКИ 3-4



## СИЛОВАЯ ЧАСТЬ / ФУНКЦИИ



ПИТАНИЕ



**COM** — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

**FWD** — ВПЕРЕД

**REV** — НАЗАД

**MAIN** — СИЛОВАЯ ЧАСТЬ

**AUX** — ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

**FUNC** — ФУНКЦИИ